

SILK BLAZE

アルファードリアスポイラー専用 リアミラーホールカバー取付説明書

この度は弊社製品のお買い上げ誠にありがとうございます。
取付につきまして下記の注意事項をご理解の上作業をお願いします。

■ 注意事項 ■

- ※取付時は車のエンジンを切り、車を平坦なところに停車しパーキングブレーキをかけてから作業を開始してください。
- ※純正部品の取外し要領についてはお近くのディーラー様等にお問い合わせください。
- ※本製品は専用設計品です。他車種への流用、加工しての取付は不慮の不具合の発生原因となりますので行わないでください。
- ※本製品の取付によって発生した破損、不測の事態につきまして弊社では一切の責任を負いかねますのでご理解の上お取付ください。

取付手順

手順通りに確実に取り付けてください。

- ①. 純正リアウイング、リアミラーを取外してください。

参考：リアウイング取り外しはにつきましては、
リアハッチ内張り取り外し後、クリップ・ナットを取外してください。
ご不明な場合は、ディーラー様等にお問い合わせください。

- ②. 取外したリアウイングに弊社ミラーホールカバーを仮合わせして取付位置等を確認してください。
- ③. リアウイング側の取付面を市販のパーツクリーナー等で確実に脱脂してください。
- ④. カバーに貼付け済みの両面テープを使用し、ウイングにカバーを確実に固定してください。

※両面テープは24時間で本来の接着力を発揮します、取付後すぐには無理な力をかけたりしない様ご注意ください。
また、気温の低いときには若干暖めてから貼り付けをしてください。

- ④. 純正リアウイングを戻し、各部取り付け確認後走行してください。

K'sPEC

株式会社ケースペック