

バッテリー復元時の注意事項

用品の取り付け作業終了後に、車両機能部品の初期化が必要な部品があります。
初期化作業の手順を記載しますので、作業終了後には必ず初期化作業を行ってください。

- 対象車両部品： ① パワーウインド（標準装備）
② バックドアロック（標準装備）
③ パワースライドドア（工場装着オプション）
④ バックガイドモニター（工場装着オプション）
⑤ 電動サンルーフ（工場装着オプション）（08460-58010、08460-28020のみ）
⑥ 電動ムーンルーフ（工場装着オプション）（08460-30030のみ）

◆ 初期化手順

① パワーウインド

各ドアのパワーウインドスイッチをUP操作してガラスが全閉停止後、さらに1秒以上スイッチを全閉操作（AUTO UP 保持）する。但し、ウインドが閉じきられている場合は、半分くらい下げてから初期化作業を行う。

初期化の確認方法

以下のいずれかの方法で確認する。

- ・各ドアのパワーウインドスイッチのインジケータが点滅→点灯へ変わる。
- ・運転席のパワーウインドマスタースイッチでの各ドアの開閉操作が可能になる。

② バックドアロック

バックドアを一度閉めて（バックドアが開いている場合のみ）から、運転席パワーウインドマスタースイッチにてロック／アンロック操作をする。

初期化の確認方法

バックドアを手動で開ける事が可能になる。

③ パワースライドドア 但し、装着車のみ

手動でスライドドアを閉める。（スライドドアが開いている場合のみ）

初期化の確認方法

室内のコントロールスイッチおよびワイヤレス操作でドア開閉操作が可能になる。

※：イーザークローザー動作が完全に終了してから確認ください。

④ バックガイドモニター（画面にシステム初期化中が表示される）但し、装着車のみ

- ・車両キーをイグニッションスイッチへ差し込み、ONポジションへ回し、シフトを「R」レンジにする。（ディスプレイがバックガイドモニターへ変わる。）
- ・左右両方にステアリングをいっぱいにする。

初期化の確認方法

画面上のシステム初期化の表示が消え、予想進路のラインが表示される。

⑤ 電動サンルーフ 但し、装着車のみ

- ・ルーフガラス全閉状態にし、さらに TILT スwitch を押しチルトアップさせられた状態で約1秒押し続ける。

初期化の確認方法

電動サンルーフのオートオープン、クローズ機能が作動すること。

⑥ 電動ムーンルーフ 但し、装着車のみ

- ・ルーフガラス全閉状態にし“TILT UP”スイッチを押しルーフガラスがチルトアップ→チルトダウン→全開→全閉となるまで押し続ける。

初期化の確認方法

電動ムーンルーフのオートオープン、クローズ機能が作動すること。

最終確認

1. スポーツステアリングおよび取り外した車両部品が確実に取り付けられているか点検してください。
2. 取り付けの際、スポーツステアリングおよび車両部品に傷をつけていないか確認してください。