

WAGON R施工マニュアル

MH 21S



アイラインフィルム貼付位置

この度はSILK BLAZE EYELINE-FILMをお買い上げ頂きありがとうございます。

取扱前に必ず施工マニュアルをお読みください。

●取付後の商品は、返品・クレーム等の対象外となる場合がございます。 ●この商品を取り付けるにあたり、以下の事項に関しましては一切その責任を負いかねますので予めご了承ください。

お客様または第三者の方が当商品の誤った使用により、取り付けやその使用中に生じた、あるいはその他不具合から生じた事故、故障、損傷や、お客様または第三者への損害。

貼付け方法

シールの余白部分に☆マークの付いている方が左側用です。

STEP1 ヘッドライト表面のホコリなどを拭き取ってから、霧吹きなどで、水を吹き掛けます。

STEP2 アイラインフィルムを台紙から剥がし、上記貼付位置に貼付けます。
*貼付けた後、アイラインフィルムをすらす様にして位置調整してください。

STEP3 ヘッドライトに付いている水を、タオルなどで上から押えるようにして吸い取ります。
*水が乾くまでアイラインフィルムには触らないでください。アイラインフィルムがずれることがあります。