

⚠ 注意

弊社製品をお買い求め頂き誠に有難うございます。取り付けは下記のとおりに行なって下さい。尚、取り付けの前に必ず下記の注意をご覧下さい。


- ※弊社製品は塗装前に必ず現車との仮合わせ、取付確認、隙間調整等を行なって下さい。
- ※塗装後及び取り付け時の不備による不具合の返品、クレームにつきましては一切お受け出来ませんのでご了承下さい。
- ※なお、商品のクレームにつきましては商品到着後7日以内とさせていただきますので宜しくお願い申し上げます。
- ※本取付要領書の内容を守らなかった為の不具合、損害等につきましては弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。
- ※本製品を改造しての取り付けはしないで下さい。又指定車種以外への取り付けはしないで下さい。
- ※塗装される際は常温で自然乾燥して下さい。
- ※作業は必ず、パーキングブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから、車輻が確実に固定されている事を確認して行なって下さい。
- ※作業は必要に応じて、作業手袋、作業衣服等を着用の上、注意して作業を行なって下さい。
- ※工具等をご使用の際は特に充分取扱いに注意して作業を行なって下さい。又、作業における全てのケガ、故障、破損等につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。
- ※純正部品の取り外し、取り付け等のご不明点は車輻販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- ※本製品はFRPの性質上、製品、車輻誤差等により、取り付け穴及び車輻との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございますのでご了承下さい。
- ※本製品はFRP製です。無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト等固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認しながら少しずつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めして下さい。
- ※車輻側の穴開け箇所には防錆処理を施して下さい。
- ※取り付け完了後は各取り付け部及び全体のがたつき等が無いか、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行なって下さい。
- ※事故等により本製品が破損、変形された場合は脱落等の恐れが有り大変危険ですのでただちにお取り外し下さい。
- ※本製品及び付属品の仕様は将来改良の為に予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。

ZERO STYLE LIP SPOILER

構成部品

No.	部品名	数量
1	リップスポイラー本体	1
2	両面テープ	3
3	タッピングビス	2
4	フィットモールT型	1

1. 付属フィットモールを切り取り、右図を参考にスポイラー上部に取り付けて下さい。
2. リップスポイラーを仮合わせしてください。
3. 付属両面テープを適切な長さに切り、リップスポイラーの車両接触面に貼り、仮合わせ位置に取り付けてください。
4. 上下左右、角度等の全体バランスを確認、調整し脱落防止ビスを確実に取り付けしてください。



株式会社ケースペック